

## **Vielen Dank, dass Sie sich für einen ZEN WECKER® entschieden haben!**

Bitte lesen Sie diese Kurzgebrauchsanweisung sorgfältig durch,  
bevor Sie den **ZEN WECKER®** das erste Mal verwenden.  
Ein ausführliches 35-seitiges Booklet in englischer Sprache liegt bei.

### **Hinweise zur Inbetriebnahme**

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus Schalter (ON/OFF) auf OFF steht
2. Legen Sie 4 Batterien - Typ C ein  
***Hinweis:** Auf Grund geringfügig unterschiedlicher Maße von Batterien verschiedener Marken werden vom Hersteller **Duracell** Batterien empfohlen, da sie durch einen leicht nach außen gewölbten negativen Pol den besten Kontakt herstellen. Batterien anderer Hersteller haben manchmal einen zu flachen oder sogar leicht nach innen gewölbten negativen Pol und machen daher einen schlechten oder gar keinen Kontakt zum Pluspol der dahinter liegenden Batterie. Eine einwandfreie Funktion ist in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.*
3. Stellen Sie die Uhrzeit ein und drehen Sie dann den Weckerzeiger gegen den Uhrzeigersinn, bis dieser mit einem Klick den Stundenzeiger erreicht
4. Schalten Sie den Wecker ein indem Sie den Ein/Aus Schalter (ON/OFF) auf ON stellen und Sie hören den ersten Schlag Ihres ZEN WECKERS. Der nächste Schlag erfolgt nach 3 ½ Minuten.

Wenn Sie den ersten Klang noch einmal hören wollen, schalten Sie den ZEN WECKER® für mindestens 3 Sekunden aus und dann wieder ein. Der erste Klang mag Ihnen leise vorkommen, aber da sich die Frequenz der Anschläge in den nächsten 10 Minuten ständig steigert, werden Sie feststellen, dass Sie sanft nach und nach aus dem Schlaf geholt werden.

### **Klangstab für den besten Klang ausrichten**

Ihr ZEN WECKER® ist ein akustisches Musikinstrument. Es kann sein, dass Sie den Klang Ihrem Geschmack anpassen wollen.

Richten Sie den Klangstab aus, indem Sie ihn an beiden Enden vorsichtig entlang der Befestigung bewegen, bis ihn der Hammer zentral trifft. Heben Sie den ZEN WECKER® hoch und halten ihn mit dem Zifferblatt nach unten, dann können Sie von der Seite die Ausrichtung von Stab und Hammer prüfen.

Gut ausgerichtet sieht das im Profil in etwa so aus: **-O**

Meist ist diese Position bereits gut voreingestellt.

(Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im englischen Booklet auf Seite 35)

### **Fehlerbehebung**

Falls der Wecker nicht läutet:

1. Überprüfen Sie den einwandfreien Kontakt der Batterien untereinander (siehe Hinweis Nr. 2 zur Inbetriebnahme).
2. Legen Sie eventuell 4 neue Duracell Batterien Typ C ein.
3. Sollten Sie weiterhin Probleme mit Ihrem ZEN WECKER® haben, rufen Sie bitte werktags von 9:00 - 17:00 unser Kundenservice unter der **Telefon Nr. 0043 1 6020 163** an, oder senden Sie ein Email an Alexander Beutel: [info@klingschalen.at](mailto:info@klingschalen.at)

Wir wollen Sie vollauf zufrieden sehen!

Unsere Produkte kommen sorgfältig getestet direkt vom Hersteller, aber wir alle wissen, dass eine Rücksendung manchmal notwendig ist.

Bitte sprechen Sie diese unbedingt mit uns ab.

Unverlangt eingesendete Pakete nehmen wir nicht an sondern schicken sie postwendend zurück an den Absender.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.